




2.5G USB Gender 설치 매뉴얼(windows OS)




처음 연결 시 windows update 정도에 따라 자동 설치가 되거나 혹은 자동 설치가 되지 않을 수 있음.

자동 설치가 안 될 경우 인터넷 연결 후 Driver 업데이트를 통해 자동 설치가 가능함.

이 때 자동 설치되는 Driver의 경우 Realtek에서 Microsoft 사에 windows server에 등록되어 있는 driver가 설치됩니다.




wifi나 다른 lan port를 이용하여 인터넷에 연결된 상태에서 자동으로 설치되거나 설치가 늦어질 경우 장치관리자에서 update를 선택하면 windows server를 통해 설치가 됩니다.




마우스 우클릭 설정 중
드라이버 업데이트 클릭


또는 속성을 클릭하여
속성에서 선택 가능.




업데이트 진행 이후 Driver 설치 시 네트워크 어댑터에 정상적으로 표시가 됩니다.







현재 windows server에 등록되어 있는 Driver를 사용 시 일부 KT 2.5G 이상의 제품 군에서 down 속도의 저하를 발견하여 BMT 중 개선을 하게 되었습니다.
개선된 Driver의 경우 따로 다운로드하여 설치하셔야 합니다.



현재 windows server에 등록되어 있는 Driver를 사용 시 일부 KT 2.5G 이상의 제품 군에서 down 속도의 저하를 발견하여 BMT 중 개선을 하게 되었습니다.
개선된 Driver의 경우 따로 다운로드하여 설치하셔야 합니다.



windows OS 2.5G USB Gender 설치 매뉴얼



완료 후 재부팅